



ハコスコ 取扱説明書

はじめに

この度は、ハコスコをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご利用の前に、次のものが同梱されていることをご確認ください。

ハコスコ本体：段ボール製パーツ 2部（うち片方にレンズ付き）

ご利用のステップ



1) アプリのインストール

iPhoneにハコスコ対応アプリをインストールします。

現在ご利用可能なアプリは、下記のとおりです。(2014/06)

・SR Viewer (ハコスコ体験用プロトタイプ)

ハコスコ対応アプリの最新情報は以下のページを参照ください：

<http://hacosco.com/order/>


※ハコスコ公式アプリのリリースは、2014年9月を予定しております。(iOS、Android対応)

2) ハコスコの組立て



下図の順序で、折り目のついている側が内側になるよう組み立てます。

iPhoneは画面が箱の内側に向くように、内箱の前方のポケット部分に挿入します。

ハコスコ内箱



ハコスコ外箱



iPhone を入れ、外箱に内箱をはめて完成

3) 動画の再生 (SR Viewerの場合)

アプリ起動後に表示される映像一覧から、動画または画像を選んで再生します。

ハコスコは顔に密着させずに、前後させて見やすい位置でご利用ください。

全方向の映像が記録されたパノラマ画像は、頭の向きを変えることで、正面以外の映像も自由に見ることができます。

また、ヘッドフォンを用いると、より臨場感の高い体験を味わえます。

【機能】

再生： 一覧から映像を選択すると自動再生します

停止： 画面に触れると再生が止まり、再度触れると再生が始まります

角度変更： 再生終了・停止中に表示されるスライダーで、画面の角度を調節できます

戻る： 映像一覧に戻ります

ファイル追加・編集・削除： ご自身が撮影された画像を一覧に追加・削除、編集ができます

ご使用上の注意

- ・ ハコスコは紙製品です。火の近くなどに置かないようにしてください。
- ・ 使用時にはハコスコを両手で持ち、内箱が抜け落ちないように常に注意してください。
- ・ ハコスコからiPhoneが落ちないように、上下ひっくり返したりせず、ご注意ください。
- ・ ハコスコは肌に触れると皮脂が染込むことがあります。肌表面から1センチ程度の距離をおいて利用されることをおすすめします。
- ・ ハコスコを屋外に放置すると、ボックス付属のレンズで集光して発火する可能性があります。屋外で用いるときは注意してください。
- ・ レンズを外して直射日光を覗いたりしないでください。
- ・ コンテンツによっては、気分が悪くなる場合がありますので、気分が悪くなった時はすぐに使用を中止してください。
- ・ 使用時には周りが見えませんが、不用意に動き回ると危険です。移動するときは、ハコスコを外して移動してください。
- ・ 対応機種：iPhone 5s/5c/5 (iPhone3/3GS/4/4S/iPod touchには対応していません)
最新の対応機種は以下のページでご確認ください。
<http://hacosco.com/order/>
- ・ ご使用開始後の破損などについては、返品・補償いたしかねます。
- ・ 商品には万全を期しておりますが、破損等の場合は無料で交換いたします。商品到着後7日以内に下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口

株式会社 SR Laboratories
<http://hacosco.com/>
info@hacosco.com

Android、Google playは、Google Inc.の登録商標または商標です。
iOS、iPhone、iPod、App StoreはApple Inc.の商標です。
Copyright © 2014 SR Laboratories. All rights reserved.
特許出願中